



6. Untermenü Zeitfunktion<sup>2,3</sup>

Hier werden Uhrzeit und Datum eingestellt

- Einstellen der Uhrzeit:**
- Schalten Sie die Tastatur über die Taste  ein
  - Drücken Sie anschließend **FUNC**—Es erscheint „Menü/Codeänderung“
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Menu Administrator“ erscheint
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit . Es erscheint der Menüpunkt „Benutzer anlegen“
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Admin. Einstellungen Zeitfunktionen“ erscheint
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit . Es erscheint der Menüpunkt Uhrzeit
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Geben Sie den Administratorcode ein, um die Berechtigung zur Programmierung zu bekommen
  - Eingabe der Stunde (2-stellig), bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Eingabe der Minuten (2-stellig), bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Im Display erscheint „Daten wurden gespeichert“

- Einstellen des Datums:**
- Schalten Sie die Tastatur über die Taste  ein
  - Drücken Sie anschließend **FUNC**—Es erscheint „Menü/Codeänderung“
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Menu Administrator“ erscheint
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit . Es erscheint der Menüpunkt „Benutzer anlegen“
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Admin. Einstellungen Zeitfunktionen“ erscheint
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit . Es erscheint der Menüpunkt Datum
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis der Menüpunkt Datum erscheint
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Geben Sie den Administratorcode ein, um die Berechtigung zur Programmierung zu bekommen
  - Eingabe des Tages (2-stellig), bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Eingabe des Monats (2-stellig), bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Eingabe des Jahres (2-stellig), bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Im Display erscheint „Daten wurden gespeichert“

<sup>2</sup> nur bei secuENTRY 7000 pro  
<sup>3</sup> nur bei secuENTRY 7100 pro

7. Untermenü Setup

Allgemeine Systemeinstellungen

- Reorganisieren**
- Es wird empfohlen, diese Funktion aufzurufen, wenn mehrere Benutzer gelöscht worden sind.
- Schalten Sie die Tastatur über die Taste  ein
  - Drücken Sie anschließend **FUNC**—Es erscheint „Menü/Codeänderung“
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Menu Administrator“ erscheint
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Setup“ erscheint
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Reorganisieren“
  - Bestätigen Sie die Auswahl mit 
  - Geben Sie den Administratorcode ein, um die Berechtigung zur Programmierung zu bekommen
  - Es erscheint „Reorganisation läuft“

- Sendeleistung**
- Über die Sendeleistung wird das System bzgl. des Stromverbrauchs optimiert, die Funkreichweite des Zylinders und der Tastatur vergrößert oder verkürzt. Im Auslieferungszustand ist eine geringe Sendeleistung eingestellt um eine möglichst lange Batterielebensdauer zu bekommen. Die Sendeleistung sollte nur erhöht werden, sollte es zu wiederholten Übertragungsproblemen kommen. In der Regel muss die Einstellung nicht angepasst werden.

- Firmware Update**
- DieDie secuENTRY Tastatur kann sequentiell über die Burg-Wächter ConfigApp aktualisiert werden. Bitte entnehmen Sie das genaue Vorgehen der Anleitung der ConfigApp.

8. Untermenü FP-Reset

(Funktion nur aktiv bei Einheiten mit Fingerprint FP)

Alle abgespeicherten Fingerprints werden gelöscht, die zugehörigen Benutzer bleiben allerdings erhalten. Bei wiederholten Fehlfunktionen im Rahmen der Fingerprintrnutzung wählen Sie bitte dieses Menü und folgen den Anweisungen im Display.

| Menü Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unter dieser Funktion wird die Versions- und Seriennummer des Systems angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie die Tastatur über die Taste  ein</li><li>• Drücken Sie anschließend <b>FUNC</b>, es erscheint „Menü/Codeänderung“</li><li>• Scrollen Sie mit der Taste 2 bis „Menü Info“ erscheint</li><li>• Bestätigen die Auswahl mit . Es werden die Seriennummern der Tastatur (EA) und des Zylinders (AA) angezeigt.</li></ul> |                                                                                                                                                              |
| <b>HINWEIS:</b> Aus Sicherheitsgründen wird die Seriennummer (AA) des Zylinders nur nach Eingabe des gültigen Administratorcodes komplett angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| C. Technische Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| <b>Display</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In 12 Sprachen einstellbar                                                                                                                                   |
| <b>Zuverlässige Umgebungsbedingungen*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -15 °C / +50 °C / bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Das Display kann bei extremen Temperaturwechseln träge reagieren bzw. verdunkeln. |
| <b>Sperrzeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nach 3x falscher Codeeingabe 1 Minute, danach jeweils 3 Minuten                                                                                              |
| <b>Spannungsversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2x MIGNON LR6 AA ALKALINE                                                                                                                                    |
| <b>Schutzart Tastatur FINGERPRINT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP55                                                                                                                                                         |
| <b>Schutzart Tastatur PINCODE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IP65                                                                                                                                                         |

- Optische Signalisierung**
- Im Drehknopf auf der Türaußenseite befindet sich eine optische Signalisierung in Form einer LED. Folgende Hinweise erhalten Sie über diese LED:
- 1 x kurz: Zylinder kuppelt ein
  - 2 x kurz: Zylinder kuppelt aus
  - 1 x kurz, 1 x lang, 2 Sek. Pause, Wiederholung: Schloss im Programmiermodus
  - 5 x kurz, 2 Sek. Pause, Wiederholung auf 20 Sek.: Batterie im Zylinder leer

Über Interferenzen bei Bluetooth Geräten

Bluetooth Geräte bedienen sich derselben Frequenzbandweite (2,4 GHz) wie Wi-Fi-Geräte. Dadurch kann es zu Interferenzen kommen, die Fehler verursachen bzw. die Kommunikation unterbrechen. In einem solchen Fall sollten nicht benötigte Geräte stromlos geschaltet werden.

D. Montage

**Achtung! Bitte beachten Sie, dass die Tastatur nicht auf der Tür selbst angebracht werden darf, um keine Erschütterungen beim Türzufallen zu übertragen. Die auf der Tastaturrückseite angebrachte Membran darf auf keinen Fall mit Kleber und / oder anderen Substanzen verschlossen werden! Ein Luftaustausch muss auch nach der Montage möglich sein!**

- Befestigungsposition der Tastatur ermitteln. Dafür am gewünschten Befestigungsort ein Öffnungsgeheimnis (z. B. Pincode, Fingerprint...) eingeben und prüfen, ob sich das Schloss öffnen lässt.
- Tastatur entsprechend platzieren.

Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie die Wandhalterung direkt auf die Wand kleben oder sie verschrauben. Die Langlöcher in der Wandhalterung erlauben ein exaktes Ausrichten. Sollten Sie die Wandhalterung aufkleben, achten Sie bitte unbedingt auf saubere Oberflächen, welche frei von z. B. Fett-, Öl- und Silikonfilmen oder anderen Schmutzpartikel sein müssen. Entfernen Sie vollständig die Schutzfolie der beigefügten Klebepads, kleben Sie alle Pads auf die Wandhalterung und drücken Sie diese danach fest auf die gewünschte Position. Achten Sie bei der Montage bei kälteren Temperaturen darauf, dass die Endlebkraft bei 20°C erst nach 72 Std. erreicht wird, wobei Wärme den Prozess beschleunigt (z. B. wird bei 65°C die Endlebkraft nach einer Stunde erreicht).

Für die Anbringung auf Glas können Sie zunächst die Sichtschutzfolie aufkleben und darauf dann die Wandhalterung. Beim Aufkleben der Wandhalterung auf die farbige Sichtschutzfolie gelten die oben genannten Bedingungen zur Sauberkeit der Oberflächen und der Festigkeit der Klebepads.



Um ein blasenfreies Anbringen der farbigen Sichtschutzfolie zu ermöglichen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Geben Sie etwas Wasser mit ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in ein Glas, rühren Sie es vorsichtig schaumfrei um, und benetzen damit die Oberfläche, auf die die Folie geklebt wird.
- Ziehen Sie 1 cm der Folie an einer Kante der weißen Folienschutzschicht ab und richten Sie sie aus. Für Änderungen der Position heben Sie diese vorsichtig ab, und legen Sie diese neu auf.
- Streifen Sie nun die klebende Folie z.B. mit einem Kunststoffspachtel von der Anlagefläche aus in Richtung der noch befestigten Folienschutzschicht ab.

**Achtung! Verwenden Sie nur so viel Flüssigkeit wie gerade notwendig.**

- Schieben Sie die Tastatur von oben auf, bis der Rasthaken der Grundplatte in das Tastaturgehäuse einrastet. Damit ist die Tastatur gegen unbefugtes Entfernen gesichert.



- Führen Sie einen Funktionstest der Einheit bei geöffneter Tür durch. Geben Sie hierfür mehrmals ein gültiges Öffnungsgeheimnis (z. B. Pincode, Fingerprint...) ein.

E. Batteriewechsel

- 1 Entfernen Sie den Gehäusedeckel an der Unterseite, indem Sie die 2 Schrauben lösen (Tx 8).



- 2 Ziehen Sie den Batteriefachdeckel nach unten bis er ausgerastet und entnehmen Sie die Batterien.



**Hinweis: Die beiden Batterien könnten durch das Lösen des Batteriefachdeckels bereits lose im Deckel liegen.**

- 3 Drücken Sie den Rasthaken der Wandhalterung mit einem schmalen Werkzeug (z.B. Schlitz-Schraubendreher) nach unten, während Sie die Tastatur nach oben abziehen.



- 4 Setzen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polung, die im Gehäuse abgebildet ist.



- 5 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein. Beginnen Sie mit der Seite ohne Schrauben.



- 6 Verschrauben Sie den Batteriefachdeckel und schieben Sie die Tastatur wieder auf die Wandhalterung.



**Achtung! Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit beim Batteriewechsel in die Tastatur gelangt.**

F. Reinigungshinweis

Auf der Tastaturoberfläche kann auf Grund der Oberflächenbeschaffenheit kaum Schmutz anhaften. Verstaubte oder verschmutzte Oberflächen werden mit einem feuchten Tuch abgewischt. **Es dürfen weder alkoholhaltige Reinigungsmittel (Spiritus, SIDOLIN® o. ä.) noch aggressive Reinigungsmittel (Aceton o. ä.) eingesetzt werden, da diese zur Zerstörung der Oberfläche bzw. des Sensors führen.**

G. Demontage

- 1 Entfernen Sie den Gehäusedeckel an der Unterseite, indem Sie die 2 Schrauben lösen (Tx 8).



- 2 Ziehen Sie den Batteriefachdeckel nach unten bis er ausgerastet und entnehmen Sie die Batterien.



**Hinweis: Die beiden Batterien könnten durch das Lösen des Batteriefachdeckels bereits lose im Deckel liegen.**

- 3 Drücken Sie den Rasthaken der Wandhalterung mit einem schmalen Werkzeug (z.B. Schlitz-Schraubendreher) nach unten, während Sie die Tastatur nach oben abziehen.



H. Gewährleistung / Umwelt

Gewährleistung

Um Ihnen ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu liefern und Ihnen im Service- oder Reparaturfall optimal zu helfen, ist es erforderlich, dass fehlerhafte oder defekte Geräte zusammen mit dem gültigen Administratorcode und dem/der QR-Code(s) bei Ihrem Händler zusammen mit dem Originalaufkleber vorgelegt werden.

Bei Rücksendungen aufgrund Ihres Widerrufsrechts müssen sich darüber hinaus alle Geräteteile in Werkseinstellung befinden und die Siegel am Zylinder und am Knopf müssen unbeschädigt sein. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde, bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.

- 
- Vir weisen darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien, nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.



Bei Fragen zur EG-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an die [info@burg.biz](#).

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.