


Geberit Betätigungsplatte Sigma10, für Spül-Stopp-Spülung



Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Geberit Sigma UP-Spülkästen

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Technische Daten

Betätigungskraft < 20 N

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel

Artikel

Art.-Nr.	Farbe	Werkstoff	Beschichtung	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
115.758.KH.5	hochglanz-verchromt / mattchr / hochglanz-verchromt	Kunststoff	ohne	180	10	1
115.758.KJ.5	weiß / hochglanz-verchromt / weiß	Kunststoff	ohne	180	10	1
115.758.KK.5	weiß / vergoldet / weiß	Kunststoff	ohne	180	10	1
115.758.KL.5	weiß / mattchrom / mattchrom	Kunststoff	ohne	180	10	1
115.758.KM.5	schwarz / hochglanz-verchromt / schwarz	Kunststoff	ohne	180	10	1
115.758.KN.5	mattchrom / hochglanz-verchromt / mattchr	Kunststoff	ohne	180	10	1
115.758.SN.5	Edelstahl gebürstet/poliert/gebürstet	Edelstahl	easy-to-clean			1

- ❗ Farben und Oberflächen sind in der Reihenfolge Platte / Ring / Drücker in der Bestelltabelle angegeben
- ❗ Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- ❗ Die Geberit Betätigungsplatte Sigma10 ist auch für WC-Steuerungen erhältlich. Weitere Informationen siehe Kapitel "WC-Steuerungen"

Zubehör

- Einwurf für Reinigungswürfel, zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Verlängerungsset, zu Geberit Sigma, Geberit Omega und Geberit Kappa UP-Spülkästen