

## **Combi-Line und Dual-Safe**

### **Anleitung : Platine wechseln**

#### **E-Variante : E 6.12 und E 6.13 FP**

- Tür öffnen und das Riegelwerk in offener Stellung stehen lassen
- Türrückwand abschrauben und Isolierplatte entnehmen
- Riegelwerk über den Schwenkhebel wieder verschließen
- Die beiden Schrauben lösen, um den senkrechten Riegelhalter vom Schlossriegel abnehmen zu können
- Das 3-adrige Kabel aus der Platine herausziehen
- Die Wellensicherungsschraube lösen und den Schwenkhebel mit der Welle aus der Außenblende herausziehen
- Die 4 Schlossschrauben lösen
- Das Schloss aus der Halterung nach hinten herausziehen
- Die 2 Schlossdeckelschrauben lösen und den Deckel aufklappen
- Platine aus der Kammer herausnehmen und das 2-adrige Kabel vom Schloss aus dem Stecker herausziehen

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die neue Platine hat den Code 123456 (Werkseinstellung).

Die alte Tastatur muss auf die neue Platine im Menü Administrator angemeldet werden (separate Anleitung Tastaturanmeldung).

Achtung: Die gebogenen Bleche vom senkrechten Riegelhalter greifen in die vordere Nut von den Riegelbolzen ein - die hintere Position wird für die Variante mit Doppelbartschloss verwendet.

Achtung: Der obere Schieberiegelhalter muss in der hinteren Position eingehakt sein – die vordere Position wird für die Variante mit Doppelbartschloss verwendet.